

CRACKSTITCH

Instrucciones de instalación del kit Epoxi

1. Prepare el área según sea necesario

- 1.1. Si las superficies no son uniformes, puede que sea necesario pulir la superficie para nivelar el área.

2. Diseñar los puntos

- 2.1. Poner el punto perpendicular a través de la grieta.
- 2.2. Marcar una línea a lo largo de la longitud del punto.
- 2.3. Espaciar y marcar los puntos $\approx 12"$ de diferencia.

3. Corte la ranura

- 3.1. Corte una ranura con una anchura mínima de $1/8"$ y una profundidad de $3/4"$ en cada posición (Corte más allá de su línea si se utiliza un punto de corte recto vs. y punto de corte en ángulo).
- 3.2. Vacíe el polvo y los residuos restantes de la zona.
- 3.3. Secar y ajustar el punto para asegurarse de que todo el punto está debajo de la superficie.

4. Llene la ranura con epoxi

5. Instalar puntos

- 5.1. Insertar el punto en la ranura.
- 5.2. Utilice una espátula para rellenar y alisar la superficie y eliminar el exceso.
- 5.3. Añadir más epoxi si es necesario y terminar con la espátula.
- 5.4. Usa epoxi restante o adicional para rellenar la grieta.
- 5.5. Aplique la capa superior agregada si lo desea.

6. Tiempo de curación

- 6.1. El tiempo del gel es ≈ 30 minutos a 70 grados Fahrenheit.
- 6.2. La cura completa es de 24 horas a 70 grados Fahrenheit.

