

### PASO 1:

- Si la superficie de hormigón está desnivelada, líjala para igualar la zona.

### PASO 2:

- Coloca la grapa perpendicularmente sobre la grieta
- Traza una línea a lo largo de la grapa de aproximadamente 28 cm de longitud.
- **Separación de grapas** para grietas:  
Hormigón de 10 cm de grosor = separación de 20 cm  
Hormigón de 15 cm de grosor = separación de 15 cm  
Hormigón de 20 cm de grosor = separación de 11.5 cm

### PASO 3:

- Abra la fisura hasta un mínimo de 6 mm de ancho por 13 mm de profundidad.
- Aspire el polvo o restos que queden en la zona.

### PASO 4:

- Corte una ranura de al menos 3 mm de ancho y 25 mm de profundidad en cada ubicación (puede ser más ancha y profunda).
- Aspire cualquier resto de polvo o suciedad de la zona.
- Pruebe la grapa en seco para asegurarse de que queda completamente bajo la superficie, luego retírela.

### PASO 5:

- Rellene las ranuras y la fisura con adhesivo.

### PASO 6:

- Coloque la grapa dentro de la ranura.
- Alise el adhesivo con la llana hasta igualar la superficie.
- Si es necesario, añada más adhesivo y nivele al ras.



Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación.

## CRACKSTITCH

184 W. 64<sup>th</sup> Street

Holland, MI 49423

Email: [support@crackstitch.com](mailto:support@crackstitch.com)

[www.crackstitch.com](http://www.crackstitch.com)